

西门子 SKD 系列执行器安装注意事项

1 执行器注意事项

此状态为手/自动状态(手动状态下，控制信号将不对执行器有任何作用) 红色卡片露在外面，表示执行器处于手动状态，**此状态下禁止通电，会造成执行器损坏。**

下图错误方式



通过旋转上部的旋钮，红色卡片缩进执行器，表示执行器处于自动状态。**安装完毕，必须如下图，下图为正确方式**



2 执行器阀体连接注意事项

通过执行器旋转上部的旋钮，执行器缸体伸出，将执行器连接凹槽和阀体阀杆连接，执行器两侧螺丝均匀用力拧紧，不可拧偏，否则将产生扭力，可能导致阀杆变形或执行器支架断裂。连接凹槽一定要对正，否则行程不符或工作时将脱落。

下图错误连接方式



下图正确连接方式



3 以上操作确定无误后方可接通电源，**严禁带电操作旋钮!!!**